

TELEPÍTÉS

Heavy Duty ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el a pohártartóban található csavart.



2. Helyezze az állvány kerek részét a pohártartóba és rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a Pedestal Mountot a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarokkal.



4. Az állvány a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Peugeot Boxer 07-21 (Európa) Dodge Ram ProMaster Van 14-21 (USA) Fiat Ducato 07-21 (Európa)
Citroen Jumper 07-21 (Európa) Peugeot Boxer 07-23 (Európa) Opel Movano 23- (Európa)
Peugeot Boxer 07-24 (Európa) Opel Movano 23-24 (Európa)