

TELEPÍTÉS

Csőre rögzíthető szerelőlap

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Helyezze a tartó a csőre, a kívánt pozícióba. Távolítsa el a gumicsíkok borítását. Illessze a gumicsíkokat a csőre: az egyiket a tartó felső részével, a másikat a tartó alsó részével egy magasságba. Vágja a gumicsíkokat megfelelő méretűre és illessze a tartó kisebb részére.



2. Nyissa ki a bilincset. Helyezze a tartó kisebb részét a nagyobb részbe. Helyezze a tartót a csőre, a kívánt pozícióba, egy magasságba a gumicsíkokkal.



3. Helyezze az egyik bilincset a tartó felső része köré, egy magasságba a gumicsíkokkal. Helyezze a másik bilincset a tartó alsó része köré, egy magasságba a gumicsíkokkal. Húzza meg a csavarokat, hogy a tartó a megfelelő helyére kerüljön. Vágja le a bilincset megfelelő hosszúságúra.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

''