

TELEPÍTÉS

Rezgéscsillapító

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. 4 rezgéscsillapító, 8 M4 alátét, 4 M4x8, 4 M4x10.



2. Rezgéscsillapítók.



3. Helyezze a rezgéscsillapítókat a tartó hátuljára. Rögzítse ezeket a kis fogakkal rendelkező rövid csavarokkal. Helyezze a tartót a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarral. Ha a szerelési felület $\leq 3\text{mm}$, akkor használja a rövid csavart.



4. A termék a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

''