

TELEPÍTÉS

Szerelési tartozékok

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1.



Távolítsa el az eredeti kart, amely tartalmazza a tapadókorongot: nyomja a kart jobbra lefelé, hogy a gömbcsukló kijöjjön a helyéről.



2. Helyezze a csuklót a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Tartsa vízszintesen az eszközt és nyomja a gömbfejet az eszköz hátulján található furatba úgy, hogy a gömbfej beakadjon a furat oldalába. Nyomja lefelé az eszközt, hogy a helyére kerüljön.

Az alábbiakkal kompatibilis

Furrion Vision S