

# TELEPÍTÉS

## Szerelési tartozék

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1.



Távolítsa el a ragasztócsík borítását.



2.



Helyezze a kábelrendezőt a kívánt helyre és nyomja erősen a helyére.

## Az alábbiakkal kompatibilis

„