

TELEPÍTÉS

Átmenő csatlakozóval rendelkező tartó

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Lazítsa meg a csavarokat a tartó közepén, hogy eltávolíthassa a forgó rész csatlakozó lemezét a hátuljáról.



2. Helyezze a csatlakozó lemezt a kívánt pozícióba. A mellékelt csavarokkal rögzítse a csatlakozó lemezt a helyére.



3. Helyezze a tartót a csatlakozó lemez fölé, hogy a forgó rész illeszkedjen. Csavarozza a tartót a csatlakozó lemezhez. A készülékhez tartozó összes kábel csatlakoztatható a tartóhoz.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Navigon 8100T Navigon 8110 Navigon 8310