

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a kezelő panel kerete és a műszerfal közti részbe, majd a kezelőpanel keretét óvatosan próbálja kifelé húzni kissé. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Akassza be a ProClip bal oldalán található elgörbített élt a kezelőpanel kerete fölé. Nyomjon egy határozottat a kereten előre, így az vissza fog pattanni a helyére, az elgörbített él pedig rögzülni fog.



3. Nyomja a réstágítót a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt. Ezzel egy időben nyomja előre a ProClip jobb oldalát, így a meghajlított él be fog akadni a részbe, a réstágító fölé. Távolítsa el a réstágítót. Nyomja a ProClip jobb oldalát a rés felé, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis