

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a réstágító vékonyabbik végét a résbe, a vezérlő panelt körülvevő keret és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a hajlított élét a ProClip alján a résbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja erősen a ProClip alsó részét előre, hogy a hajlított él teljesen bemenjen a résbe. Tartsa a ProClipet ebben a pozícióban és nyomja a felső részt felfelé/előre, hogy a hajlított alsó szélé beakadjon a műszerfal mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a résbe, a vezérlő panelt körülvevő keret és a rekesz közé. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy beakadjon a résbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, hogy teljesen bemenjen a résbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis