

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Helyezze a ProClipet a telepíteni kívánt pozícióba. Helyezze a mellékelt réstágítót közvetlen a ProClip felső élének a jobb oldalához és nyomja a vékonyabbik végét a műszerfal tetején található részbe, hogy támassza azt.



2. Nyomja a ProClip felső részét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja a ProClipet lefelé, hogy a felső éle a műszerfal elülső része alá akadjon. Húzza ki a réstágítót. Akassza a ProClipet a műszerfal túlnyúlása alá. Nyomja a ProClip felső élét lefelé a részbe, ezzel egyidőben nyomja előre a ProClip előlapját.



3. A ProClip tetején található nagy anyacsavart húzza meg, hogy a ProClip a helyére kerüljön. Használja a mellékelt imbuszkulcsot, hogy a kisebbik anyacsavart meghúzza.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis