

TELEPÍTÉS

Heavy Duty ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső élét a képernyőt körülvevő keret és a szegély közötti részbe. Nyomja a ProClipet lefelé, hogy a felső éle a képernyőt körülvevő keret alá akadjon.



2. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílásokat körülvevő panel alá.



3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis