

TELEPÍTÉS

Heavy Duty ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal és a szellőzőnyílás közötti részbe. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Akassza a ProClip felső élét a műszerfal felső része alá.



3. Tartsa a felső részt a részbe és ezzel egy időben nyomja előre az előlapot, hogy összenyomja a ProClipet. Óvatosan húzza meg a ProClip tetején található nagy anyacsavart. Majd imbuszkulccsal húzza meg a kis anyacsavart, hogy a ProClipet a kívánt pozícióba zárja.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis