

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a képen látható helyre. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a műszerfal és a tároló közötti résbe. Nyomja előre a ProClipet és akassza a felső élét a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a lemezt a ProClipre úgy, hogy a ragasztócsík a műszerfalhoz illeszkedjen. Rögzítse a lemezt a mellékelt csavarok segítségével.



3 és 4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis