

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



Akassza a ProClip alsó élét a műszerfal túlnyúlásba.



2. Akassza a ProClip U-alakú felső élét a szellőzőnyílásba, a képen látható helyre. Nyomja össze a ProClip részeit.



3. A ProClip tetején található anyacsavart villáskulccsal fogja meg, majd imbuszkulccsal húzza meg a csavart.

Az alábbiakkal kompatibilis