

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



Nyomja a ProClip alsó élét a műszerfal alatti részbe.



2. Húzza fel kissé a rekeszben lévő gumiszőnyeget.



3. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy az éle beakadjon a tárolót körülvevő műszerfal élébe, a képen látható helyre.

Az alábbiakkal kompatibilis