

# TELEPÍTÉS

## Extra erős ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. Helyezze a ProClipet egyenesen a kijelzőre.



2. Óvatosan nyomja lefelé, hogy a ProClip a kijelzőt körülvevő keret két oldalába beakadjon.



3. Nyomja a ProClipet lefelé, hogy az megfelelően a helyére kerüljön.



4. A ProClip a helyére került.

**Az alábbiakkal kompatibilis**