

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza szét a ProClip oldalait. Helyezze a ProClipet a kijelzőre.



2. Nyomja lefelé a ProClipet amíg a ferde része meg nem áll a képernyőnél. Nyomja össze a két oldalt.



3. Oldalnézet.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis