

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. A műszerfal tetején lévő gumi tárolót húzza fel. Akassza a ProClip alsó élét a műszerfal túlnyúlás alá.



2. Húzza felfelé a ProClip felső részét. Akassza a felső élét a tároló élébe. Nyomja vissza a helyére a gumi tárolót.



3. Oldalnézet.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis