

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötésre

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a tartót. Vezesse az elektromos vezetéket a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:



1. Kösse a fehér vezetéket a negatív föld pólushoz.



2. Kösse a piros vezetéket a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.



A tartó rögzítése:



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

Az alábbiakkal kompatibilis

Datalogic Skorpion X3 Datalogic Skorpion X4