

# TELEPÍTÉS

## Kábelbeszorítós tartó csuklóval

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Helyezze a kábel csatlakozóját a tartó aljában található furatba. Óvatosan nyomja lefelé és előre a csatlakozót, hogy átmenjen a furaton. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a csatlakozó a helyére került.



2. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz tartóba helyezése: Helyezze az eszköz felső részét a tartó felső részébe és nyomja felfelé, hogy a tartó felső része felfelé csússzon. Nyomja az eszköz alját előre, a tartóba. Amint az eszköz a csatlakozó fölött helyezkedik el, nyomja egyenesen lefelé az eszközt. Óvatosan nyomja egyenesen lefelé az eszköz tetejét, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére. Az eszköz kivétele: Nyomja az eszközt egyenesen felfelé, hogy a tartó felső része felfelé csússzon. Amint az eszköz szabaddá válik és nem érintkezik már a csatlakozóval, húzza maga felé az eszköz alját és csúsztassa lefelé, ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Apple iPhone X Apple iPhone Xs