

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábellel

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Először szorosan húzza meg a csavart, majd lazítsa meg kicsit, így a tartó a helyén marad, de ez később még állítható.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

BlackBerry KEYone