

TELEPÍTÉS

Strapabíró tok

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket. Fontos: A töltő egység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon! Fontos: Ha a tartóhoz GPS/Data készüléket csatlakoztat, győződjön meg róla, hogy a töltő mindig a GPS vagy töltő adapter hatókörzetén belül legyen. Vezesse az elektromos vezetékét a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:



1. Kösse a fehér vezetékét a negatív föld pólushoz.



2. Kösse a piros vezetékét a 12/24V-os áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.



1. Helyezze az eszközt a tok hátulsó részére. EGYENESEN csatlakoztassa a töltő csatlakozóját az eszközhöz. Helyezze az elülső keretet az eszköz fölé és a mellékelt csavarokkal rögzítse. Helyezzen egy rövid csavart a képen látható pozícióba és egy hosszú csavart a másik előfúrt furatba.





2. Lazítsa meg a tápegység közepén található csavart, hogy eltávolíthassa a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt pozícióba és csavarozza a helyére a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tápegységet a lemez fölé úgy, hogy a csavarok illeszkedjenek a furatokkal. Húzza meg a csavarokat.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPhone 6 Apple iPhone 6S Apple iPhone 7