

TELEPÍTÉS

Kábelbeszorítós tartó

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A kábel rögzítése: helyezze a csatlakozót a kábel házba és győződjön meg róla, hogy a kábel megfelelő helyzetben van. Helyezze a fedelet a csatlakozóra. Nyomja össze a részeket és fordítsa meg a tartót úgy, hogy a hátoldala felfelé nézzen. Csavarja a fedelet a helyére. A kábel a helyére került.



2. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Motorola MXP600