

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo V70 97-00



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! 1. A mellékelt alkoholos törlővel tisztítsa meg az 1-es számmal jelölt helyen. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. 2. Nyomja a ProClip alsó részét az 1-es számmal jelölt részbe. 3. Nyomja a ProClip felső, öntapadós részét a 2-es számmal jelölt részbe a rács alatt.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo C70 97-05 Volvo S70 97-00 Volvo V70 97-00