

# TELEPÍTÉS

## ProClip

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a ProClip alsó részét a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe.



3 és



4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Volvo S60 00-10 Volvo V70 N 00-08 Volvo XC70 00-07