

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 3-series M3 E46 98-04

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. A mellékelt alkoholos törlővel tisztítsa meg ProClip felszerelési helyét. Helyezze a réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe, hogy kitágítsa a rést.



1. Nyomja-akassza be a ProClip alsó, szögletes részét a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe.



2. Pattintsa a ProClipet felfelé és nyomja előre a felső részét, hogy becsússzon a részbe a réstágító mellett. Megjegyzés: Ha a szögletes széle nem akar becsúszni a részbe, akkor nyomja lefelé a ProClipet, amíg nem érzi, hogy a helyére csúszott. Húzza ki a réstágítót.



Az alábbiakkal kompatibilis

BMW Compact 01-07
(Európa)

BMW 3-series M3 E46 98-04
(Európa)

BMW 3-series M3 E46 99-05
(USA)