

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz E-Class, Sedan 02-08

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a ProClip felső részét a műszerfalon lévő részbe az szélvédőnél. Csúsztassa a ProClipet balra a részben.



2. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, közben húzza a ProClip alsó részét lefelé, hogy a lekerekített felső éle beleakadhasson a részbe.



3. Nyomja a ProClip alsó, hornyos részét a faberakás és a légrács körüli keret közé.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz E-Class, Sedan 02-08 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Sedan 03-09 (USA)	Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 02-09 (USA)
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 03-09 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Coupé 02-09 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Coupé 03-09 (USA)
Mercedes Benz E-Class, Coup? 02-09 (Európa)	Mercedes Benz E-Class, Coup? 03-09 (USA)	