

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo FM series 03-06

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Húzza ki a gumit. Akassza a ProClip lekerekített részét a műszerfal pereme fölé.



2. Nyomja előre a ProClipet, hogy a hajlított rész beakadjon a műszerfal pereme mögött.



3 és



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo FH/NH series 03-06 Volvo FM series 03-06