

TELEPÍTÉS

ProClip - Opel Vivaro 02-14

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Nyomja a ProClip felső, hajlított peremét a műszerfal részébe a légrácstól jobbra.



2. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy a hajlított, jobb oldala beakadjon a részbe.



3. Akassza a ProClip hajlított, bal oldalát a műszerfal és a légrács kerete közötti részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Nissan Primastar 02-14 (Európa) Opel Vivaro 02-14 (Európa) Renault Trafic 02-14 (Európa)