

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo S40 04-12

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Nyomja a ProClip alsó, hornyos élét a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott.



2. Nyomja a ProClip hornyos élét a réstágító körüli keret részébe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott.



3 és



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo C30 07-15 Volvo C70 06-15 Volvo S40 04-12
Volvo V50 04-12