

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 3-series E90, E91, E92, E93 05-12

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Nyomja a mellékelt réstágítót a légrács körüli keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClip.



2. Nyomja a ProClip alsó, hornyos részét a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe. Nyomja előre a ProClipet, hogy a felső hajlított él beakadjon a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW 3-series E90, E91, E92, E93 05-12