

TELEPÍTÉS

ProClip - Chevrolet Silverado 2500/3500 Series 07-14

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Nyomja a mellékelt réstágítót a légrács panel éle és a műszerfal pereme közé, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.



2. Nyomja a ProClip alsó, hajlított részét a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a légrács panel és a műszerfal közé. Határozottan nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a hajlított él belemenjen a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a hajlított él teljesen benne van a résben.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Chevrolet Avalanche 07-13	Chevrolet Silverado 1500 Series 07-13	Chevrolet Silverado 2500/3500 Series 07-14
Chevrolet Suburban 07-14	Chevrolet Tahoe 07-14	GMC Sierra 1500 Series 07-13 (USA)
GMC Sierra 2500/3500 Series 07-14 (USA)	GMC Yukon 07-14 (USA)	GMC Yukon Denali 07-14 (USA)
GMC Yukon XL 07-14 (USA)	GMC Yukon XL Denali 07-14 (USA)	