

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo V70 II 08-11

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést.



2. Nyomja a ProClip alsó, hornyos részét a réstágítók közötti részbe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítókat a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a hornyos rész bemenjen a réstágítók közötti részbe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S80 07-11 Volvo V70 II 08-11 Volvo XC70 08-11