

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz Sprinter 07-18

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Fogja meg a műszerfal árnyékoló részét és húzza fölfelé, közben akassza a ProClip hajlított, felső részét a műszerfal árnyékoló része alá a panel mögé.



2. Csúsztassa a ProClipet teljesen balra.



3. Húzza a ProClip alsó részét maga felé és akassza a felső rész hajlított élét a légrács felső részébe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Dodge Sprinter 07-18 (USA) Mercedes Benz Sprinter 07-18 Volkswagen Crafter 07-16 (Európa)