

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo V70 II 08-11

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Húzza ki egy kicsit a fedő gumit. Akassza a ProClip hajlított élét a panel köré a gumi alá.



2. Nyomja a ProClipet előre a panel irányába, hogy a hajlított él beakadjon a panel köré a szélvédő mellett.



3. Nyomja a ProClipet a panel irányába, hogy az öntapadós rész odaragadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S80 07-11 Volvo V70 II 08-11 Volvo XC70 08-11