

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz E-Class, Stationwagon 03-09

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a mellékelt réstágítót a A-oszlop panel kerete és a gumi tömítés közé. Húzza-hajtsa ki a gumi tömítést. Húzza ki a réstágítót.



2. Illessze be a ProClip alsó, hajlított részét a gumi tömítés alatti részbe és akassza be az A-oszlop panel pereme mögé.



3. Nyomja határozottan balra fölfelé a ProClipet, hogy a felső, hajlított él becsússzon az A-oszlop paneljének a kerete köré. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy a hajlított él teljesen belemenjen a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz E-Class, Sedan 02-08
(Európa)

Mercedes Benz E-Class,
Stationwagon 03-09 (Európa)

Mercedes Benz E-Class,
Coupé 02-09 (Európa)

Mercedes Benz E-Class, Coup? 02-09
(Európa)