

TELEPÍTÉS

ProClip - MAN TGM 14-20

Figyelem, mielőtt a tartót rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a felületet, ahová a ProClipet helyezni fogja. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. A mellékelt réstágító segítségével húzza- hajtsa ki a gumitömítést az A- oszlopról.



2. Nyomja a ProClip alsó részét a réstágító által kitágított részbe és akassza be az A- oszlop pereme alá.



3. Nyomja a ProClipet addig, amíg be nem akad.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

MAN TGM 14-20 MAN TGS 08-20 (Európa) MAN TGX 08-20 (Európa)