

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a réstágító vékonyabb végét a résbe, mely a kezelő panel és a műszerfal között található, így kiszélesítheti a rést. A ProClip alsó részén levő elferdített élt nyomja be a résbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy az elferdített él begömbüljön a kezelő panel mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Tegye a réstágítót a szellőzőnyílás és a műszerfal kerete között található résbe. Helyezze be a ProClip alsó részén található elferdített élt a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét úgy, hogy az elferdített él teljesen beleilleszkedjen a résbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S60 11-18 Volvo V60 11-18