

TELEPÍTÉS

ProClip - Fiat Doblò 10-14

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból.



2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a részbe és akassza be az A-oszlop mögé.



3. Nyomja felfelé és előre a ProClipet, így a meghajlított él be fog akadni az A-oszlop mögé, a szélvédőn. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, amíg nem hallja/érzi, hogy az tökéletesen rögzült a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Opel Combo 12-18 (Európa) Fiat Doblò 10-14 (Európa) Fiat Doblň 10-14 (Európa)
Fiat Dobl? 10-14 (Európa)