

TELEPÍTÉS

ProClip - Volkswagen Golf VII 13-20

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal és a szellőzőrácsot körülvevő keret közti részbe, így kiszélesíti azt.



2. Nyomja a ProClip felső részén található elgörbített élt a részbe, a réstágító mellé. Nyomja addig, amíg nem hallja vagy érzi, hogy az bepattan a helyére. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a műszerfal és a szellőzőrács kerete közti részbe. Nyomja a ProClip alsó részén található elgörbített élt a részbe, a réstágító mellé. Nyomja addig, amíg nem hallja vagy érzi, hogy az bepattan a helyére. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen Golf Alltrack 17-20
(Európa)

Volkswagen Golf VII 13-20

Volkswagen Golf VII
Sportscombi 13-20

Volkswagen Golf VII Variant 13-20
(Európa)

Volkswagen Golf VII Sportscombi
13-20 (Európa)