

TELEPÍTÉS

ProClip - MAN TGE 19-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a műszerfal tetején található résbe, a műszerfal és a szellőzőnyílást körülvevő panel közé, hogy tágítsa azt.



2. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy az éle a réstágítók közötti résbe akadjon. Nyomja a felső élét teljesen a résbe. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

MAN TGE 19-23 (Európa) Volkswagen Crafter 17-23 (Európa) MAN TGE 19-24 (Európa)
Volkswagen Crafter 17-24 (Európa)