

# TELEPÍTÉS

## ProClip - Volvo S90 17-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti résbe, hogy tágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja az alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3. Akassza a ProClip felső részét a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Volvo S90 17-23 Volvo V90 17-23 Volvo S90 17-24  
Volvo V90 17-24