

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti részbe, hogy tágítsa azt. Helyezze a ProClip alsó részét a réshez, a réstágító mellé. Tartsa az alsó élét ebben a pozícióban, ezzel egy időben húzza maga felé a felső részét és nyomja a középső részt előre, hogy a ProClip alsó éle a rés felé mutasson.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a műszerfal és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti részbe. Akassza a ProClip felső élét a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo XC60 18-23 Volvo V60 19-23 Volvo S60 19-23
Volvo V60 19-24 Volvo XC60 18-24 Volvo S60 19-24