

TELEPÍTÉS

ProClip - Toyota Proace City 20-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keretre.



2. és 3. Nyomja a ProClip felső részét lefelé és előre. Akassza a ProClip felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Toyota Proace City Verso 20-23 (Európa)	Peugeot Partner 19-23 (Európa)	Opel Combo 19-23 (Európa)
Peugeot Rifter 19-23 (Európa)	Toyota Proace City 20-23 (Európa)	Citroen Berlingo III 19-23 (Európa)
Citroen Berlingo III 19-24 (Európa)	Toyota Proace City Verso 20-24 (Európa)	Peugeot Partner 19-24 (Európa)
Opel Combo 19-24 (Európa)	Peugeot Rifter 19-24 (Európa)	Toyota Proace City 20-24 (Európa)
Fiat Doblò 23-24 (Európa)		