

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz EQB 22-

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal között található részbe.



2. Akassza a ProClip jobb élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal között található részbe.



3. Nyomja a ProClip éleit a szellőzőnyílás kerete felé, mindkét oldalt egy időben.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz B-Class 19-20	Mercedes Benz GLB-Class 20-	Mercedes Benz GLA-Class 20-21
Mercedes Benz EQA 22-23 (Európa)	Mercedes Benz GLB-Class 20-23	Mercedes Benz B-Class 19-23
Mercedes Benz EQB 22-	Mercedes Benz GLA-Class 20-23	Mercedes Benz GLB-Class 20-24
Mercedes Benz EQA 22-24 (Európa)	Mercedes Benz B-Class 19-24	Mercedes Benz EQB 22-24
Mercedes Benz GLA-Class 20-24		