

# TELEPÍTÉS

## ProClip - Mercedes Benz GLB-Class 20-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal között található részbe.



2. Akassza a ProClip jobb élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal között található részbe.



3. Nyomja a ProClip éleit a szellőzőnyílás kerete felé, mindkét oldalt egy időben.



4. A ProClip a helyére került.

# Az alábbiakkal kompatibilis

|                                  |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Mercedes Benz B-Class 19-20      | Mercedes Benz GLB-Class 20-   | Mercedes Benz GLA-Class 20-21 |
| Mercedes Benz EQA 22-23 (Európa) | Mercedes Benz GLB-Class 20-23 | Mercedes Benz B-Class 19-23   |
| Mercedes Benz EQB 22-            | Mercedes Benz GLA-Class 20-23 | Mercedes Benz GLB-Class 20-24 |
| Mercedes Benz EQA 22-24 (Európa) | Mercedes Benz B-Class 19-24   | Mercedes Benz EQB 22-24       |
| Mercedes Benz GLA-Class 20-24    |                               |                               |