

TELEPÍTÉS

ProClip - Ford Ranger Raptor 19-22

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe és akassza a ProClipet az A-oszlop köré.



3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, hogy a felső éle az A-oszlop köré akadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Ford Ranger Raptor 19-22
(Európa)

Ford Ranger Wildtrak 16-22
(Európa)

Ford Ranger 16-22 (Európa)