

TELEPÍTÉS

ProClip - Seat Tarraco 19-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip alsó élének a sarkát a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Majd az egész alsó élét nyomja a részbe.



3. Húzza felfelé a ProClipet és akassza a felső élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Seat Tarraco 19-23 (Európa) Seat Tarraco 19-24 (Európa)