

TELEPÍTÉS

ProClip - Volkswagen T6.1 Transporter/Pickup 20-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



2. Nyomja a ProClipet előre és akassza a felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3 és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen T6.1 Transporter/Pickup 20-23
(Európa)

Volkswagen
Caravelle 6.1 21-23

Volkswagen T6.1
Transporter/Pickup 20-24
(Európa)

Volkswagen Caravelle 6.1 21-24