

TELEPÍTÉS

ProClip - Skoda Enyaq IV 21-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1.



Akassza a ProClip felső élét a műszerfal túlnyúlás alá.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre és akassza a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



3 és 4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Skoda Enyaq IV 21-23 Skoda Enyaq IV 21-24