

TELEPÍTÉS

ProClip - Volkswagen Caddy Cargo 21-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



2. Nyomja lefelé/előre a ProClip felső részét és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen Caddy 21-23 (Európa)	Volkswagen Caddy Cargo 21-23 (Európa)	Ford Tourneo Connect 23- (Európa)
Ford Tourneo Connect 23-24 (Európa)	Volkswagen Caddy 21-24 (Európa)	Volkswagen Caddy Cargo 21-24 (Európa)
Ford Tourneo Connect 23-23 (Európa)		